

DC-MJBA 6-2024

Gyldig fra: 01-01-2024

Gyldig til: 31-12-2024

ETCS - Kørsel over systemgrænsen mod Vemb i tog med mobilt ETCS-anlæg

1 Generelt

Ved kørsel fra Bækmarksbro mod systemgrænsen skal systemet, under normale forhold, modtage informationer vedr. Level 2 og RBC-forbindelse.

Kontroller at der opnås forbindelse til RBC på ikonet under afstandssøjlen



Kvitter for skift til Level 2 når det kræves i DMI



Du vil kort efter systemgrænsen modtage en kørtilladelse i FS-mode.

Modtager du ikke ovenstående tilbud om skift til Level 2, er der tale om en fejl i systemet!

Hvis der ikke skiftes til Level 2 ved systemgrænsen eller opnås forbindelse til RBC, skal du alligevel passere systemgrænsen. Nedsæt evt. hastigheden inden.

Toget vil efter passage af systemgrænsen modtage et TR-mode fra systemet. Kvittér TR-mode så der skiftes til PT-mode og kontakt trafiklederen. Kontrollér evt. RBC-numre ved at trykke på funktionstasten "Vis togdata":

- RBC-ID: **5636102** (øverste felt)
- RBC-telefonnummer: **56 68 68 06** (nederste felt).

For at afhjælpe ovenstående er det nødvendigt at genskabe forbindelsen til systemet, ved at lukke førerbordet ned, resette togkontrolanlægget vis SSI-Hovedafbryderen og derefter aktivere førerbordet igen.

Dette må ikke gøres uden forudgående aftale med trafiklederen!

I de fleste tilfælde vil det mobile togkontrolanlæg, med en position i Level 2 området, selv søge og få forbindelse til RBC. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at du selv indtaster RBC-id og RBC-telefonnummer, som systemet selv vil spørge om.

Efter der er genskabt forbindelse, foretages normal opstart af toget og viderekørsel aftales med trafiklederen.

Udgives af:

Midtjyske Jernbaner A/S
Lemvig station
Banegårdsvej 2
7620 Lemvig
Mail: trafikaleregler@mjba.dk